



KIT CARROS 6 TONELADAS

4 UNIDADES



www.protonmaq.cl

contacto@protonmaq.cl San Juan 4693 - San Joaquín Tel: +562 3266 1406
Santiago de Chile

4 UNIDADES

KIT CARROS 6 TONELADAS



PARÁMETROS TÉCNICOS WA-6

Longitud	270 mm
Anchura	185 mm
Altitud	110 mm
Carga nuclear	6 ton

PARÁMETROS TÉCNICOS CRA-6

Longitud	280 mm
Anchura	185 mm
Altitud	110 mm
Carga nuclear	6 ton

WA-6



CRA-6



CRA-6



CRA-6



www.protonmaq.cl

contacto@protonmaq.cl San Juan 4693 - San Joaquín Tel: +562 3266 1406
Santiago de Chile

4 UNIDADES

KIT CARROS 6 TONELADAS



INSTRUCCIONES PARA EL MANEJO DE VEHÍCULOS CISTERNA

- 1.** Seleccione la combinación de vehículos cisterna adecuada tras determinar el objeto que desea transportar. Se necesitan al menos tres cisternas pequeñas para una unidad de manipulación. Asegúrese de que la distancia entre el centro de los objetos a transportar y la conexión entre las dos cisternas pequeñas adyacentes es grande (para garantizar la estabilidad de los objetos a transportar).

- 2.** Utilice un equipo de elevación o de izado para elevar los objetos que deben transportarse hasta una altura determinada (para garantizar que la cisterna pequeña pueda colocarse sin problemas en el espacio inferior), y coloque la cisterna pequeña de acuerdo con el plan predeterminado.

- 3.** Deje lentamente los objetos de manipulación, mueva el equipo de elevación (levantamiento) después de la manipulación de la cisterna pequeña, tire del asa de la manipulación de la cisterna pequeña o empuje los objetos transportados para las operaciones de manipulación.

- 4.** Despues de llegar al destino, utilice el equipo de elevación (izado) para levantar los objetos transportados, y coloque la mercancía despues de retirar la cisterna pequeña de manipulación para completar la operación de manipulación.

www.protonmaq.cl

contacto@protonmaq.cl San Juan 4693 - San Joaquín Tel: +562 3266 1406
Santiago de Chile